

PL

Materiały
Stal nierdzewna 304, silikon spożywczy, PP i poliester.

Użytkowanie
Umyć wszystkie elementy przed pierwszym użyciem. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Upewnić się, że pokrywki są prawidłowo zamknięte, jeśli dotyczy. Nie używać uszkodzonych elementów.

Czyszczenie
Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Nie stosować środków ściernych.

Ostrzeżenia
Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru. Nie używać jako zabawki. Elementy ze słomką lub sztućcami nie są przeznaczone do długotrwałego gryzienia.

Utylizacja
Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Identyfikowalność
Numer partii: patrz opakowanie.

CS

Materiály
Nerezová ocel 304, potravinářský silikon, PP, polyester.

Použití
Před prvním použitím umyjte všechny součásti. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Ujistěte se, že jsou víčka správně uzavřena, pokud jsou součástí výrobku. Nepoužívejte poškozené součásti.

Čištění
Mýjte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Upozornění
Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Nepoužívejte jako hračku. Součásti s brčkem nebo přístroje nejsou určeny k dlouhodobému užívání.

Likvidace
Likvidujte v souladu s místními předpisy.

Sledovatelnost
Číslo šarže: viz obal.

RO

Materiale
Oțel inoxidabil 304, silicon alimentar, PP și poliester.

Utilizare
Spălați toate componentele înainte de prima utilizare. Utilizați numai sub supravegherea unui adult. Asigurați-vă că capacele sunt închise corect, dacă este cazul. Nu utilizați componente deteriorate.

Curățare
Spălați cu apă caldă și detergent delicat. Nu utilizați produse abrazive.

Avertismente
Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Nu utilizați produsul ca jucărie. Componentele cu pai sau tacâmuri nu sunt destinate mestecării prelungite.

Eliminare
Eliminați produsul conform reglementărilor locale.

Trasabilitate
Numărul lotului: vezi ambalajul.

SV

Material
304 rostfritt stål, livsmedelsgodkänd silikon, PP och polyester.

Användning
Diska alla delar före första användning. Använd endast under uppsikt av en vuxen. Se till att locken är ordentligt stängda där det är tillämpligt. Använd inte skadade delar.

Rengöring
Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Tål maskindisk där det är tillämpligt.

Varningar
Lämna aldrig barnet utan uppsikt. Använd inte som leksak. Delar med sugrör eller bestick är inte avsedda för långvarigt tuggande.

Avfallshantering
Kassera enligt lokala bestämmelser.

Spårbarhet
Batchnummer: se förpackningen.

DA

Materialer
304 rustfrit stål, fødevaregodkendt silikone, PP og polyester.

Brug
Vask alle dele før første brug. Må kun anvendes under opsyn af en voksen. Sørg for, at lågene er korrekt lukkede, hvor det er relevant. Brug ikke beskadigede dele.

Rengøring
Vask med varmt vand og mildt rengøringsmiddel. Tåler opvaskemaskine, hvor det er relevant.

Advarsler
Efterlad aldrig barnet uden opsyn. Må ikke bruges som legetøj. Dele med sugerør eller bestik er ikke beregnet til langvarig tygning.

Bortskaffelse
Bortskaffes i henhold til lokale regler.

Sporbarhed
Batchnummer: se emballagen.

FI

Materiaalit
304-ruostumaton teräs, elintarvikekelpoinen silikoni, PP ja polyesteri.

Käyttö
Pese kaikki osat ennen ensimmäistä käyttöä. Käytä vain aikuisen valvonnassa. Varmista, että kannet ovat kunnolla suljettuina tarvittaessa. Älä käytä vaurioituneita osia.

Puhdistus
Pese lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Konepesun kestävä soveltuvin osin.

Varoitukset
Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa. Älä käytä leluna. Pilliä tai aterimia sisältävät osat eivät ole tarkoitettu pitkäaikaiseen pureskeluun.

Hävittäminen
Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

Jäljitettävyy
Eränumero: katso pakkaus.

Kiding s.r.l.

Via Fiorentini 49, 47042 Cesenatico (FC), Italy

kiding.it

hello@kiding.it

IG: kiding.official

g

COMPLETE WEANING KIT

Instructions

Languages

EN	English	PL	Polski
DE	Deutsch	CS	Čeština
IT	Italiano	RO	Română
FR	Français	SV	Svenska
ES	Español	DA	Dansk
PT	Português	FI	Suomi
NL	Nederlands		

Includes

- 1. Divided plate; 2. Suction bowl; 3. Straw cup; 4. Cutlery set;
- 5. Silicone bib; 6. snack box; 7. splash mat

EN

Materials
304 stainless steel, food-grade silicone, PP and polyester.

Use
Wash all components before first use. Use only under adult supervision. Ensure lids are properly closed where applicable. Discard any damaged component.

Cleaning
Wash with warm water and mild detergent. Do not use abrasive cleaners.

Warnings
Never leave the child unattended. Do not use as a toy. Components with straw or cutlery are not intended for prolonged chewing.

Disposal
Dispose of according to local regulations.

Traceability
Batch number: see packaging.

DE

Materialien
Edelstahl 304, lebensmittelechtes Silikon, PP und Polyester.

Verwendung
Alle Komponenten vor dem ersten Gebrauch reinigen. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Sicherstellen, dass Deckel, sofern vorhanden, richtig geschlossen sind. Beschädigte Komponenten nicht verwenden.

Reinigung
Mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel reinigen. Keine Scheuermittel verwenden.

Warnhinweise
Kind niemals unbeaufsichtigt lassen. Nicht als Spielzeug verwenden. Komponenten mit Strohhalp oder Besteck sind nicht zum längeren Kauen bestimmt.

Entsorgung
Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Rückverfolgbarkeit
Chargennummer: siehe Verpackung.

IT

Materiali
Acciaio inox 304, silicone alimentare, PP e poliestere.

Uso
Lavare tutti i componenti prima del primo utilizzo. Utilizzare esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. Assicurarsi che gli eventuali coperchi siano correttamente chiusi. Non utilizzare componenti danneggiati.

Pulizia
Lavare con acqua calda e detergente delicato. Non utilizzare detersivi o spugne abrasive.

Avvertenze
Non lasciare mai il bambino incustodito. Non utilizzare come giocattolo. I componenti con cannuccia o posate non sono destinati alla masticazione prolungata.

Smaltimento
Smaltire secondo le normative locali.

Tracciabilità
Numero di lotto: vedere la confezione.

FR

Matériaux
Acier inoxydable 304, silicone alimentaire, PP et polyester.

Utilisation
Laver tous les composants avant la première utilisation. Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte. S'assurer que les couvercles, le cas échéant, sont correctement fermés. Ne pas utiliser les composants endommagés.

Nettoyage
Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Avertissements
Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Ne pas utiliser comme jouet. Les composants avec paille ou couverts ne sont pas destinés à une mastication prolongée.

Élimination
Éliminer conformément à la réglementation locale.

Traçabilité
Numéro de lot : voir l'emballage.

ES

Materiales
Acero inoxidable 304, silicona alimentaria, PP y poliéster.

Uso
Lavar todos los componentes antes del primer uso. Utilizar únicamente bajo la supervisión de un adulto. Asegúrese de que las tapas estén correctamente cerradas cuando corresponda. No utilizar componentes dañados.

Limpieza
Lavar con agua tibia y detergente suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

Advertencias
Nunca deje al niño sin supervisión. No utilizar como juguete. Los componentes con pajita o cubiertos no están destinados a una masticación prolongada.

Eliminación
Eliminar de acuerdo con la normativa local.

Trazabilidad
Número de lote: ver el embalaje.

PT

Materiais
Aço inoxidável 304, silicone alimentar, PP e poliéster.

Utilização
Lavar todos os componentes antes da primeira utilização. Utilizar apenas sob supervisão de um adulto. Certifique-se de que as tampas estão corretamente fechadas, quando aplicável. Não utilizar componentes danificados.

Limpeza
Lavar com água morna e detergente suave. Não utilizar produtos abrasivos.

Avisos
Nunca deixe a criança sem supervisão. Não utilizar como brinquedo. Os componentes com palhinha ou talheres não são destinados à mastigação prolongada.

Eliminação
Eliminar de acordo com os regulamentos locais.

Rastreabilidade
Número do lote: ver embalagem.

NL

Materialen
304 roestvrij staal, voedselveilige siliconen, PP en polyester.

Gebruik
Reinig alle onderdelen vóór het eerste gebruik. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Zorg ervoor dat de deksels, indien van toepassing, goed gesloten zijn. Beschadigde onderdelen niet gebruiken.

Reiniging
Reinigen met warm water en een mild reinigingsmiddel. Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

Waarschuwingen
Laat het kind nooit zonder toezicht. Niet als speelgoed gebruiken. Onderdelen met rietje of bestek zijn niet bedoeld om langdurig op te kauwen.

Afvoer
Afvoeren volgens de lokale voorschriften.

Traceerbaarheid
Batchnummer: zie verpakking.

kiding

◆ Designed for growing together