

PL

Materiały
Stal nierdzewna 304 (wewnątrz), stal nierdzewna 201 (na zewnątrz), silikon spożywczy, PP.

Użytkowanie
Umyć przed pierwszym użyciem. Upewnić się, że pokrywka jest prawidłowo zamknięta. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używać w przypadku uszkodzenia.

Czyszczenie
Można myć w zmywarce. Zaleca się mycie ręczne ciepłą wodą z łagodnym detergentem.

Ostrzeżenia
Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru. Nie używać jako zabawki. Produkt nie jest przeznaczony do długotrwałego gryzienia.

Utylizacja
Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Identyfikowalność
Numer partii: patrz opakowanie.

CS

Materiály
Nerezová ocel 304 (vnitřní část), nerezová ocel 201 (vnější část), silikon pro styk s potravinami, PP.

Použití
Před prvním použitím umyjte. Ujistěte se, že je víčko správně uzavřeno. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozen.

Čištění
Vhodné do myčky nádobí. Doporučuje se ruční mytí teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.

Upozornění
Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Nepoužívejte jako hračku. Není určeno k dlouhodobému užívání.

Likvidace
Likvidujte v souladu s místními předpisy.

Sledovatelnost
Číslo šarže: viz obal.

RO

Materiale
Oțel inoxidabil 304 (interior), oțel inoxidabil 201 (exterior), silicon alimentar, PP.

Utilizare
Spălați înainte de prima utilizare. Asigurați-vă că capacul este închis corect. Utilizați numai sub supravegherea unui adult. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.

Curățare
Poate fi spălat în mașina de spălat vase. Se recomandă spălarea manuală cu apă caldă și detergent delicat.

Avertismente
Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Nu utilizați produsul ca jucărie. Nu este destinat mestecării prelungite.

Eliminare
Eliminați produsul conform reglementărilor locale.

Trasabilitate
Numărul lotului: vezi ambalajul.

SV

Material
304 rostfritt stål (insida), 201 rostfritt stål (utsida), livsmedelsgodkänd silikon, PP.

Användning
Diska före första användning. Se till att locket är ordentligt stängt. Använd endast under uppsikt av en vuxen. Använd inte om produkten är skadad.

Rengöring
Tål maskindisk. Handdisk med varmt vatten och milt diskmedel rekommenderas.

Varningar
Lämna aldrig barnet utan uppsikt. Använd inte som leksak. Inte avsedd för långvarigt tuggande.

Avfallshantering
Kassera enligt lokala bestämmelser.

Spårbarhet
Batchnummer: se förpackningen.

DA

Materialer
304 rustfrit stål (inderside), 201 rustfrit stål (yderside), fødevaregodkendt silikone, PP.

Brug
Vask før første brug. Sørg for, at låget er korrekt lukket. Må kun anvendes under opsyn af en voksen. Må ikke anvendes, hvis produktet er beskadiget.

Rengøring
Taler opvaskemaskine. Håndvask med varmt vand og mildt rengøringsmiddel anbefales.

Advarsler
Efterlad aldrig barnet uden opsyn. Må ikke bruges som legetøj. Ikke beregnet til langvarig tygning.

Bortskaffelse
Bortskaffes i henhold til lokale regler.

Sporbarhed
Batchnummer: se emballagen.

FI

Materiaalit
304-ruostumaton teräs (sisäosa), 201-ruostumaton teräs (ulkopuoli), elintarvikekelpoinen silikoni, PP.

Käyttö
Pese ennen ensimmäistä käyttöä. Varmista, että kansi on kunnolla suljettu. Käytä vain aikuisen valvonnassa. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.

Puhdistus
Konepesun kestävä. Käsinpesu lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella on suositeltavaa.

Varoitukset
Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa. Älä käyttää leluna. Ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen puuskeluun.

Hävittäminen
Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

Jäljitettävyyys
Eränumero: katso pakkaus.

Kiding s.r.l.

Via Fiorentini 49, 47042 Cesenatico (FC), Italy

kiding.it

hello@kiding.it

IG: kiding.official



Instructions

Languages

EN	English	PL	Polski
DE	Deutsch	CS	Čeština
IT	Italiano	RO	Română
FR	Français	SV	Svenska
ES	Español	DA	Dansk
PT	Português	FI	Suomi
NL	Nederlands		

EN

Materials
304 stainless steel (inner), 201 stainless steel (outer), food-grade silicone, PP.

Use
Wash before first use. Ensure the lid is properly closed. Use only under adult supervision. Discard if damaged.

Cleaning
Dishwasher safe. Hand washing with warm water and mild detergent is recommended.

Warnings
Never leave the child unattended. Do not use as a toy. Not intended for prolonged chewing.

Disposal
Dispose of according to local regulations.

Traceability
Batch number: see packaging.

DE

Materialien
Edelstahl 304 (innen), Edelstahl 201 (außen), lebensmittelechtes Silikon, PP.

Verwendung
Vor dem ersten Gebrauch reinigen. Sicherstellen, dass der Deckel richtig geschlossen ist. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Bei Beschädigung entsorgen.

Reinigung
Spülmaschinengeeignet. Zur längeren Erhaltung des Produkts wird Handwäsche mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel empfohlen.

Warnhinweise
Kind niemals unbeaufsichtigt lassen. Nicht als Spielzeug verwenden. Nicht zum längeren Kauen bestimmt.

Entsorgung
Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Rückverfolgbarkeit
Chargennummer: siehe Verpackung.

IT

Materiali
Acciaio inox 304 (interno), acciaio inox 201 (esterno), silicone alimentare, PP.

Uso
Lavare prima del primo utilizzo. Assicurarsi che il coperchio sia correttamente chiuso. Utilizzare esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. Non utilizzare se danneggiato.

Pulizia
Lavabile in lavastoviglie. Per preservare il prodotto nel tempo, si consiglia il lavaggio a mano con acqua calda e detergente delicato.

Avvertenze
Non lasciare mai il bambino incustodito. Non utilizzare come giocattolo. Non destinato alla masticazione prolungata.

Smaltimento
Smaltire secondo le normative locali.

Tracciabilità
Numero di lotto: vedere la confezione.

FR

Matériaux
Acier inoxydable 304 (intérieur), acier inoxydable 201 (extérieur), silicone alimentaire, PP.

Utilisation
Laver avant la première utilisation. S'assurer que le couvercle est correctement fermé. Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte. Ne pas utiliser si le produit est endommagé.

Nettoyage
Compatible avec le lave-vaisselle. Lavage à la main avec de l'eau chaude et un détergent doux recommandé.

Avertissements
Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Ne pas utiliser comme jouet. Non destiné à une mastication prolongée.

Élimination
Éliminer conformément à la réglementation locale.

Traçabilité
Numéro de lot : voir l'emballage.

ES

Materiales
Acero inoxidable 304 (interior), acero inoxidable 201 (exterior), silicona alimentaria, PP.

Uso
Lavar antes del primer uso. Asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada. Utilizar únicamente bajo la supervisión de un adulto. No utilizar si está dañado.

Limpieza
Apto para lavavajillas. Se recomienda lavar a mano con agua tibia y detergente suave.

Advertencias
Nunca deje al niño sin supervisión. No utilizar como juguete. No destinado a una masticación prolongada.

Eliminación
Eliminar de acuerdo con la normativa local.

Trazabilidad
Número de lote: ver el embalaje.

PT

Materiais
Aço inoxidável 304 (interior), aço inoxidável 201 (exterior), silicone alimentar, PP.

Utilização
Lavar antes da primeira utilização. Certifique-se de que a tampa está corretamente fechada. Utilizar apenas sob supervisão de um adulto. Não utilizar se estiver danificado.

Limpeza
Pode ir à máquina de lavar loiça. Recomenda-se a lavagem à mão com água morna e detergente suave.

Avisos
Nunca deixe a criança sem supervisão. Não utilizar como brinquedo. Não destinado à mastigação prolongada.

Eliminação
Eliminar de acordo com os regulamentos locais.

Rastreabilidade
Número do lote: ver embalagem.

NL

Materialen
304 roestvrij staal (binnenzijde), 201 roestvrij staal (buitenzijde), voedselveilige siliconen, PP.

Gebruik
Voor het eerste gebruik reinigen. Zorg ervoor dat het deksel goed gesloten is. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Niet gebruiken als het beschadigd is.

Reiniging
Vaatwasmachinebestendig. Handwas met warm water en een mild reinigingsmiddel wordt aanbevolen.

Waarschuwingen
Laat het kind nooit zonder toezicht. Niet als speelgoed gebruiken. Niet bedoeld om langdurig op te kauwen.

Afvoer
Afvoeren volgens de lokale voorschriften.

Traceerbaarheid
Batchnummer: zie verpakking.

kiding

◆ Designed for growing together