

PL

Materiały
100% poliester.

Użytkowanie
Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Przed użyciem umieścić na czystej i suchej powierzchni. Sprawdzić produkt przed każdym użyciem i wyrzucić w przypadku uszkodzenia.

Czyszczenie
Po każdym użyciu czyścić wilgotną ściereczką. Nie prac w palce.

Ostrzeżenia
Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru. Nie używać jako zabawki.

Utylizacja
Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Identyfikowalność
Numér partii: patrz opakowanie.

CS

Materiály
100% polyester.

Použití
Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Před použitím položte na čistý a suchý povrch. Před každým použitím výrobek zkontrolujte a v případě poškození jej vyřadte.

Čištění
Po každém použití otřete vlhkým hadříkem. Neperte v pračce.

Upozornění
Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Nepoužívejte jako hračku.

Likvidace
Likvidujte v souladu s místními předpisy.

Sledovatelnost
Číslo šarže: viz obal.

RO

Materiale
100% poliester.

Utilizare
Utilizați numai sub supravegherea unui adult. Așezați pe o suprafață curată și uscată înainte de utilizare. Verificați produsul înainte de fiecare utilizare și eliminați-l dacă este deteriorat.

Curățare
Curățați cu o lavetă umedă după fiecare utilizare. Nu spălați la mașină.

Avertismente
Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Nu utilizați produsul ca jucărie.

Eliminare
Eliminați produsul conform reglementărilor locale.

Trasabilitate
Numărul lotului: vezi ambalajul.

SV

Material
100 % polyester.

Användning
Använd endast under uppsikt av en vuxen. Placera på en ren och torr yta före användning. Kontrollera produkten före varje användning och kassera den om den är skadad.

Rengöring
Rengör med en fuktig trasa efter varje användning. Tvätta inte i tvättmaskin.

Varningar
Lämna aldrig barnet utan uppsikt. Använd inte som leksak.

Avfallshantering
Kassera enligt lokala bestämmelser.

Spårbarhet
Batchnummer: se förpackningen.

DA

Materialer
100 % polyester.

Brug
Må kun anvendes under opsyn af en voksen. Anbring på en ren og tør overflade før brug. Kontroller produktet før hver brug, og kassér det, hvis det er beskadiget.

Rengøring
Rengør med en fugtig klud efter hver brug. Må ikke vaskes i vaskemaskine.

Advarsler
Efterlad aldrig barnet uden opsyn. Må ikke bruges som legetøj.

Bortskaffelse
Bortskaffes i henhold til lokale regler.

Sporbarhed
Batchnummer: se emballagen.

FI

Materiaalit
100 % polyesteri.

Käyttö
Käytä vain aikuisen valvonnassa. Aseta puhtaalle ja kuivalle alustalle ennen käyttöä. Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä ja hävitä se, jos se on vaurioitunut.

Puhdistus
Puhdista kostealla liinalla jokaisen käytön jälkeen. Älä pese pesukoneessa.

Varoitukset
Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa. Älä käytä leluna.

Hävittäminen
Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

Jäljitettävyyys
Eränumero: katso pakkaus.

Kiding s.r.l.
Via Fiorentini 49, 47042 Cesenatico (FC), Italy

kiding.it
hello@kiding.it
IG: kiding.official

Languages

EN	English	PL	Polski
DE	Deutsch	CS	Čeština
IT	Italiano	RO	Română
FR	Français	SV	Svenska
ES	Español	DA	Dansk
PT	Português	FI	Suomi
NL	Nederlands		

DE
Materialien 100 % Polyester.
Verwendung Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Vor Gebrauch auf einen sauberen, trockenen Boden legen. Vor jedem Gebrauch prüfen. Bei Beschädigung entsorgen.
Reinigung Nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch reinigen. Nicht in der Waschmaschine waschen.
Warnhinweise Kind niemals unbeaufsichtigt lassen. Nicht als Spielzeug verwenden.
Entsorgung Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
Rückverfolgbarkeit Chargennummer: siehe Verpackung.

FR
Matériaux 100 % polyester.
Utilisation Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte. Placer sur un sol propre et sec avant utilisation. Vérifier le produit avant chaque utilisation et le jeter s'il est endommagé.
Nettoyage Nettoyer avec un chiffon humide après chaque utilisation. Ne pas laver en machine.
Avertissements Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Ne pas utiliser comme jouet.
Élimination Éliminer conformément à la réglementation locale.
Traçabilité Numéro de lot : voir l'emballage.

PT
Materiais 100% poliéster.
Utilização Utilizar apenas sob supervisão de um adulto. Colocar sobre uma superfície limpa e seca antes da utilização. Verificar o produto antes de cada utilização e descartá-lo se estiver danificado.
Limpeza Limpar com um pano húmido após cada utilização. Não lavar na máquina.
Avisos Nunca deixe a criança sem supervisão. Não utilizar como brinquedo.
Eliminação Eliminar de acordo com os regulamentos locais.
Rastreabilidade Número do lote: ver embalagem.

EN
Materials 100% polyester.
Use Use under adult supervision. Place on a clean, dry floor before use. Check before each use. Discard if damaged.
Cleaning Wipe clean with a damp cloth after each use. Do not machine wash.
Warnings Never leave the child unattended. Do not use as a toy.
Disposal Dispose of according to local regulations.
Traceability Batch number: see packaging.

IT
Materiali 100% poliestere.
Uso Utilizzare esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. Posizionare su una superficie pulita e asciutta prima dell'uso. Controllare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
Pulizia Pulire con un panno umido dopo ogni utilizzo. Non lavare in lavatrice.
Avvertenze Non lasciare mai il bambino incustodito. Non utilizzare come giocattolo.
Smaltimento Smaltire secondo le normative locali.
Tracciabilità Numero di lotto: vedere la confezione.

ES
Materiales 100% poliéster.
Uso Utilizar únicamente bajo la supervisión de un adulto. Colocar sobre una superficie limpia y seca antes de usar. Comprobar el producto antes de cada uso y desecharlo si está dañado.
Limpieza Limpiar con un paño húmedo después de cada uso. No lavar a máquina.
Advertencias Nunca deje al niño sin supervisión. No utilizar como juguete.
Eliminación Eliminar de acuerdo con la normativa local.
Trazabilidad Número de lote: ver el embalaje.

NL
Materialen 100% polyester.
Gebruik Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Voor gebruik op een schone, droge ondergrond plaatsen. Controleer het product vóór elk gebruik en gooi het weg als het beschadigd is.
Reiniging Na elk gebruik reinigen met een vochtige doek. Niet in de wasmachine wassen.
Waarschuwingen Laat het kind nooit zonder toezicht. Niet als speelgoed gebruiken.
Afvoer Afvoeren volgens de lokale voorschriften.
Traceerbaarheid Batchnummer: zie verpakking.

kiding

◆ Designed for growing together