

PL

Materiały
Stal nierdzewna 304, silikon spożywczy.
Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością.

Użytkowanie
Umyć przed pierwszym użyciem. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Używać wyłącznie na czystych i gładkich powierzchniach. Sprawdzić produkt przed każdym użyciem i wyrzucić w przypadku uszkodzenia.

Czyszczenie
Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Nie stosować środków ściernych.

Ostrzeżenia
Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru. Nie używać jako zabawki. Produkt nie jest przeznaczony do długotrwałego gryzienia.

Utylizacja
Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Identyfikowalność
Numer partii: patrz opakowanie.

CS

Materiály
Nerezová ocel 304, silikon pro styk s potravinami.
Vhodné pro styk s potravinami.

Použití
Před prvním použitím umyjte. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Používejte pouze na čistém a hladkém povrchu. Před každým použitím výrobek zkontrolujte a v případě poškození jej vyřadte.

Čištění
Mýjte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Upozornění
Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Nepoužívejte jako hračku.

Likvidace
Likvidujte v souladu s místními předpisy.

Sledovatelnost
Číslo šarže: viz obal.

RO

Materiale
Oțel inoxidabil 304, silicon alimentar.
Potrivit pentru contactul cu alimentele.

Utilizare
Spălați înainte de prima utilizare. Utilizați numai sub supravegherea unui adult. Utilizați numai pe suprafețe curate și netede. Verificați produsul înainte de fiecare utilizare și eliminați-l dacă este deteriorat.

Curățare
Spălați cu apă caldă și detergent delicat. Nu utilizați produse abrazive.

Avertismente
Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Nu utilizați produsul ca jucărie.

Elimina
Eliminați produsul conform reglementărilor locale.

Trasabilitate
Numărul lotului: vezi ambalajul.

SV

Material
304 rostfritt stål, livsmedelsgodkänd silikon.
Lämplig för kontakt med livsmedel.

Användning
Diska före första användning. Använd endast under uppsikt av en vuxen. Använd endast på rena, släta ytor. Kontrollera produkten före varje användning och kassera den om den är skadad.

Rengöring
Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel.

Varningar
Lämna aldrig barnet utan uppsikt. Använd inte som leksak.

Avfallshantering
Kassera enligt lokala bestämmelser.

Spårbarhet
Batchnummer: se förpackningen.

DA

Materialer
304 rustfrit stål, fødevaregodkendt silikone.
Egnet til kontakt med fødevarer.

Brug
Vask før første brug. Må kun anvendes under opsyn af en voksen. Må kun anvendes på rene, glatte overflader. Kontroller produktet før hver brug, og kassér det, hvis det er beskadiget.

Rengøring
Vask med varmt vand og mildt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

Advarsler
Efterlad aldrig barnet uden opsyn. Må ikke bruges som legetøj.

Bortskaffelse
Bortskaffes i henhold til lokale regler.

Sporbarhed
Batchnummer: se emballagen.

FI

Materiaalit
304-ruostumaton teräs, elintarvikekelpoinen silikoni.
Soveltuu elintarvikekosketukseen.

Käyttö
Pese ennen ensimmäistä käyttöä. Käytä vain aikuisen valvonnassa. Käytä vain puhtailla ja sileillä pinnoilla. Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä ja hävitä se, jos se on vaurioitunut.

Puhdistus
Pese lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Varoitukset
Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa. Älä käytä leluna.

Hävittäminen
Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

Jäljitettävyy
Eränumero: katso pakkaus.

Kiding s.r.l.

Via Fiorentini 49, 47042 Cesenatico (FC), Italy

kiding.it

hello@kiding.it

IG: kiding.official

Languages

EN	English	PL	Polski
DE	Deutsch	CS	Čeština
IT	Italiano	RO	Română
FR	Français	SV	Svenska
ES	Español	DA	Dansk
PT	Português	FI	Suomi
NL	Nederlands		

EN

Materials
304 stainless steel, food-grade silicone.
Suitable for food contact.

Use
Wash before first use. Use only under adult supervision. Use only on clean, smooth surfaces. Check before each use. Discard if damaged.

Cleaning
Wash with warm water and mild detergent. Do not use abrasive cleaners.

Warnings
Never leave the child unattended. Do not use as a toy.

Disposal
Dispose of according to local regulations.

Traceability
Batch number: see packaging.

DE

Materialien
Edelstahl 304, lebensmittelechtes Silikon.
Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Verwendung
Vor dem ersten Gebrauch reinigen. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Nur auf sauberen, glatten Oberflächen verwenden. Vor jedem Gebrauch prüfen. Bei Beschädigung entsorgen.

Reinigung
Mit wärmem Wasser und mildem Reinigungsmittel reinigen. Keine Scheuermittel verwenden.

Warnhinweise
Kind niemals unbeaufsichtigt lassen. Nicht als Spielzeug verwenden.

Entsorgung
Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Rückverfolgbarkeit
Chargennummer: siehe Verpackung.

IT

Materiali
Acciaio inox 304, silicone alimentare.
Idoneo al contatto con gli alimenti.

Uso
Lavare prima del primo utilizzo. Utilizzare esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. Utilizzare solo su superfici lisce e pulite. Controllare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.

Pulizia
Lavare con acqua calda e detergente delicato. Non utilizzare detersivi o spugne abrasive.

Avvertenze
Non lasciare mai il bambino incustodito. Non utilizzare come giocattolo.

Smaltimento
Smaltire secondo le normative locali.

Tracciabilità
Numero di lotto: vedere la confezione.

FR

Matériaux
Acier inoxydable 304, silicone alimentaire.
Convient au contact alimentaire.

Utilisation
Laver avant la première utilisation. Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte. Utiliser uniquement sur des surfaces propres et lisses. Vérifier le produit avant chaque utilisation et le jeter s'il est endommagé.

Nettoyage
Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Avertissements
Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Ne pas utiliser comme jouet.

Élimination
Éliminer conformément à la réglementation locale.

Traçabilité
Numéro de lot : voir l'emballage.

ES

Materiales
Acero inoxidable 304, silicona alimentaria.
Apto para el contacto con alimentos.

Uso
Lavar antes del primer uso. Utilizar únicamente bajo la supervisión de un adulto. Utilizar solo sobre superficies lisas y limpias. Comprobar el producto antes de cada uso y desecharlo si está dañado.

Limpieza
Lavar con agua tibia y detergente suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

Advertencias
Nunca deje al niño sin supervisión. No utilizar como juguete.

Eliminación
Eliminar de acuerdo con la normativa local.

Trazabilidad
Número de lote: ver el embalaje.

PT

Materiais
Aço inoxidável 304, silicone alimentar.
Adequado para contacto com alimentos.

Utilização
Lavar antes da primeira utilização. Utilizar apenas sob supervisão de um adulto. Utilizar apenas em superfícies lisas e limpas. Verificar o produto antes de cada utilização e descartá-lo se estiver danificado.

Limpeza
Lavar com água morna e detergente suave. Não utilizar produtos abrasivos.

Avisos
Nunca deixe a criança sem supervisão. Não utilizar como brinquedo.

Eliminação
Eliminar de acordo com os regulamentos locais.

Rastreabilidade
Número do lote: ver embalagem.

NL

Materialen
304 roestvrij staal, voedselveilige siliconen.
Geschikt voor contact met levensmiddelen.

Gebruik
Voor het eerste gebruik reinigen. Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Alleen gebruiken op schone, gladde oppervlakken. Controleer het product vóór elk gebruik en gooi het weg als het beschadigd is.

Reiniging
Reinigen met warm water en een mild reinigingsmiddel. Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

Waarschuwingen
Laat het kind nooit zonder toezicht. Niet als speelgoed gebruiken.

Afvoer
Afvoeren volgens de lokale voorschriften.

Traceerbaarheid
Batchnummer: zie verpakking.

kiding

◆ Designed for growing together